

RYWALIT® TA 30 Trass-Fliesenansetzmörtel

Werkrockenmörtel zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten. Für die Mittel- und Dickbettverlegung, sowie Reparaturen, Renovierungen etc. Mörtelgruppe III. Wetter- und frostbeständig.



Anwendungsgebiete

Rywalit® TA 30 Trass-Ansetzmörtel ist ein gebrauchsfertiger Werkrockenmörtel von hoher, gleichbleibender Qualität, zum Ansetzen von Natursteinfliesen und Platten im Mittel- und Dickbettverfahren. Er entspricht der DIN 18550 und der DIN 1053, Mörtelgruppe III, aus Sand (0-2 mm, gewaschen und feuergetrocknet) Portlandzement CEM I 42,5 R und Trassmehl, für innen und außen, wetter- und frostbeständig. Der Rywalit® FA 30 Trass-Ansetzmörtel ist der optimale Fertigmörtel bei Badrenovierungen und Reparaturen von bis zu 20 mm Schichtstärken. Planunebenheiten im Untergrund können problemlos ausgeglichen werden (Toleranzausgleich).

Geeignete Untergründe

- ▶ Kalksandstein- Ziegelmauerwerk oder ähnlich
- ▶ Beton, Leichtbeton, Porenbeton oder ähnlich

Untergrundvorbereitung

- ▶ Untergründe müssen grundsätzlich sauber, tragfähig, belegreif, druckfest und durchbiegungsfrei sein.
- ▶ Haftvermindernde Bestandteile an der Oberfläche sind zu entfernen.
- ▶ Beton: evtl. Strahlen und/oder Schleifen.
- ▶ Untergründe im Wandbereich mit Spritzbewurf versehen.
- ▶ Bauwerksfugen und Bewegungsfugen sind 1 zu 1 aus dem Untergrund zu übernehmen.
- ▶ Schlitze im Mauerwerk im Vorfeld mit Streckmetallmatten versehen, dieses dann mit Rywalit® TA 30 vorziehen, den Mörtel trocknen lassen und dann mit Rywalit® TA 30 überarbeiten.

Verarbeitungshinweise

- ▶ 5,0 Liter Wasser in einem sauberen Gefäß vorlegen.
- ▶ 30 kg Rywalit® TA 30 mit einem Rührwerk kräftig einrühren, bis ein geschmeidiger, dickpastöser Mörtel entsteht.
- ▶ Im Wandbereich den Mörtel mit einer Kelle auf die Fliesenrückseite auftragen, die Fliese ansetzen, ausrichten und mit Kellenstiel oder Gummihammer anklopfen. Fliesen möglichst hohlraumfrei ansetzen.
- ▶ Im Bodenbereich den Rywalit® TA 30 mit der Kelle den Mörtel auf den Untergrund auftragen, Fliese in das Mörtelbett einlegen, ausrichten und mit einem Gummihammer anklopfen.
- ▶ Den Frischmörtel aus dem Fugenbereich auskratzen und den Belag anschließend mit Wasser reinigen.
- ▶ Verfugt werden kann der Belag, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und den vorhandenen Temperaturen, nach 2 - 3 Tagen.

Technische Daten

Lieferform	Pulver
Farbe	Grau
Mischungsverhältnis	ca. 5,0 Liter Wasser pro 25 kg Pulver
Ergiebigkeit	19 Liter Frischmörtel je 30 kg
Verbrauch	ca. 15 kg/m ² pro cm Schichtdicke
Verarbeitungszeit*	ca. 2 Std.
Verfugbar*	nach 2 - 3 Tagen

* Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

Lieferform

30 kg Sack, 42 Sack pro Palette.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Trocken lagern, im verschlossenen Originalgebinde: 12 Monate lagerfähig.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.