

Technicel® Duo-dichtband

Dichtband mit selbstklebendem Streifen zur dauerelastischen Andichten von Dusch- und Badewannen an die Flächenabdichtung, schallmindernd, vermeidet Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.
Geeignet für alle Technicel®-Rywalit® Verbundabdichtungssysteme.



Anwendungsgebiete

Zum universellen Andichten von Dusch- und Badewannen aus emaillierten Stahl und Kunststoff an die Verbundabdichtung. Ein Abdichten hinter Dusch- und Badewannen entfällt.

Normenkonform nach DIN 18534. Detaillierte Informationen zu den Wasserbeanspruchungsklassen finden Sie im Dokument "Neue Abdichtungsnormen" auf unserer Internetseite.

Genauere Informationen bezüglich Abdichtung entnehmen Sie bitte der **Technicel® Systemlösung: "Abdichtung im Verbund unter Fliesen"**.

Geeignete Untergründe

- ▶ Alle Dusch- und Badewannen aus emaillierten Stahl und Kunststoff.

Untergrundvorbehandlung

- ▶ Vor dem anbringen des Technicel® DUO Dichtbandes die Ränder von Dusch- und Badewannen mit einem geeigneten Reinigungsmittel von allen haftmindernden Substanzen wie Öl, Fett oder Schutzfolien befreien.
- ▶ Die Anschlüsse des DUO Dichtbandes an Wand und Boden müssen ebenflächig, tragfähig, fest, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
- ▶ Dusch- und Badewannen sollten bereits vor der Installation ausgerichtet werden.
- ▶ Dusch- und Badewannen sollten entsprechend die Vorgaben der Hersteller fachgerecht und stabil eingebaut sein.

Verarbeitungshinweise

- ▶ Technicel® DUO-Dichtband auf die erforderliche Länge zuschneiden.
- ▶ Wannenrand mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen und entfetten.
- ▶ Schutzfolie vom Butylstreifen entfernen und das Band mit der Butylseite von der Ecke aus straff an den Wannenrand ankleben, sodass das restliche Dichtband nach oben zeigt.
- ▶ Drücken Sie das Technicel® DUO-Dichtband mit einem geeigneten Werkzeuge (z.B. Spachtel) gut an.
- ▶ Das Technicel® DUO Dichtband ist in einem Stück (nicht stückeln) anzubringen.
- ▶ Nachdem das Dichtband auf die Dusch- bzw. Badewanne vollständig aufgebracht wurde, kann diese montiert werden.
- ▶ Hierbei muss die Wanne sicher, fachgerecht und standfest aufgestellt werden.

- ▶ Abschließend das Technicel® DUO-Dichtband in die Rywalit® Verbundabdichtung einarbeiten. Beim Einbau einer barrierefreien Duschwanne (Fliesen und Wannenrand bündig) und dem Anbinden des Technicel® DUO-Dichtband auf einen Estrich, ist der Klebestreifen evt. am unteren Ende des Wannenrandes anzusetzen.
- ▶ Bei einem offenen Ende der Badewanne an einer Wand, ein Stück des Wannen-Dichtbandes (ca. 15 cm Länge) senkrecht ankleben, um so den senkrechten Anschluß an das Technicel® DUO-Dichtband zu gewährleisten.

Technische Daten

Farbe	Rot
Länge	10 m
Dicke	0,70 mm
Breite Klebestreifen	18-20 mm
Alkalibeständig	
Chemikalienbeständig	
Silikonbeständig	
Alterungs- und Verrottungsbeständig	

Lieferform

10 m im Karton.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lagerung und Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung in der Verpackung: 24 Monate.

BENELUX | Technicel bvba | Zone Reme 4, B-2260 Westerlo | T +32 (0)800 11 040 | info@technicel.com

D | Rywa GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Raestruper Straße 3, D-48231 Warendorf | T +49 (0) 2581-8076 | info@rywa.de

Bitte beachten sie die allgemeinen Produktinformationen, die jeweils aktuell gültige Leistungserklärungen. EUBau PVO sowie die jeweils gültigen Sicherheitsdatenblätter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neusten Fassung. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Prüfungen und Erfahrungswerte dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist nicht davon befreit die Eignung der empfohlenen Produkte sowie die örtlichen Gegebenheiten zu prüfen. Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.